

Innehåll

| | |
|---|-----------|
| FÖRORD..... | 1 |
| FÖRFATTAREN | 2 |
| LÄROBÖCKER..... | 3 |
| SYSTEMKRAV | 7 |
| AUTODESK HISTORIK..... | 7 |
| INTRODUKTION AUTODESK VAULT..... | 8 |
| VAD ÄR AUTODESK VAULT? | 8 |
| SYSTEMSKISS | 9 |
| GRÄNSSNITT | 10 |
| SÄKERHET I VAULT | 10 |
| VERSIONHANTERING | 11 |
| RELATIONER MELLAN FILER | 11 |
| FILE PROPERTIES | 12 |
| VAULT ADD-IN | 12 |
| AUTODESK DATA MANAGEMENT SERVER | 13 |
| ARBETSSÄTTET I VAULT..... | 15 |
| KONFIGURATION AUTODESK VAULT | 16 |
| KONFIGURATION AV ADMS CONSOLE 2009 | 17 |
| KONFIGURATION AV AUTODESK INVENTOR 2009..... | 20 |
| STARTA ADMS I INVENTOR | 24 |
| MAPP FOLDERS | 25 |
| WORKING FOLDER..... | 29 |
| STARTA OCH AVSLUTA..... | 31 |
| STARTA VAULT EXPLORER 2009 | 31 |
| AVSLUTA AUTODESK VAULT EXPLORER..... | 32 |
| LOGGA UT FRÅN VAULT EXPLORER I INVENTOR | 33 |
| ANVÄNDARGRÄNSSNITT | 34 |
| ANVÄNDARGRÄNSSNITT I VAULT | 34 |
| ANVÄNDARGRÄNSSNITT I INVENTOR..... | 38 |
| ANPASSA ANVÄNDARGRÄNSSNITTET | 39 |
| GRUNDERNA I VAULT..... | 44 |
| SKAPA MAPPSTRUKTUR I VAULT EXPLORER..... | 44 |
| SKAPA OCH LÄGGA TILL FIL FRÅN INVENTOR..... | 45 |
| SKAPA OCH LÄGGA TILL RITNING | 49 |
| ÖVNING - SKAPA INVENTOR PART-FIL | 51 |
| SKAPA OCH LÄGGA TILL SAMMANSTÄLLNING | 54 |
| ÖPPNA OCH ÄNDRA BEFINTLIG FIL..... | 58 |
| LÄGGA TILL STANDARDKOMPONENTER | 62 |
| CHECK IN / CHECK OUT | 67 |
| IKONSTATUS | 68 |
| IMPORTERA BEFINTLIGT PROJEKT | 70 |
| ÖVNING - IMPORTERA BEFINTLIGT PROJEKT | 75 |
| ÄNDRA BEFINTLIGA FILER I VAULT | 82 |
| RENAME | 82 |
| EDIT PROPERTIES | 86 |
| ÖVNING - RENAME..... | 90 |
| COPY DESIGN..... | 93 |

| | |
|--|------------|
| ÖVNING - COPY DESIGN..... | 99 |
| DELETE..... | 103 |
| MOVE..... | 105 |
| REPLACE..... | 108 |
| VERSIONER..... | 111 |
| GET PREVIOUS VERSION..... | 114 |
| GET LATEST VERSION..... | 119 |
| GET ENTIRE FOLDER..... | 121 |
| LABELS..... | 122 |
| PURGE..... | 125 |
| SÖKA EFTER FILER I VAULT..... | 127 |
| BASIC FIND..... | 127 |
| ADVANCED FIND..... | 130 |
| INGÅR I / BESTÅR AV..... | 133 |
| SKAPA GENVÄGAR..... | 135 |
| ANVÄNDA SÖKRESULTAT OCH GENVÄGAR..... | 137 |
| FILTER..... | 139 |
| ÖVRIGA FUNKTIONER..... | 142 |
| PACK AND GO..... | 142 |
| LÄGGA TILL "ICKE CAD-DOKUMENT"..... | 144 |
| EDITERA DOKUMENT..... | 146 |
| KOPPLA ETT DOKUMENT TILL EN CAD-FIL..... | 148 |
| DWF-FILER..... | 150 |
| GRUNDERNA VAULT OCH AUTOCAD..... | 151 |
| ANVÄNDARGRÄNSNITT I AUTOCAD..... | 151 |
| VERKTYGSFÄLTET VAULT..... | 152 |
| LOGGA IN TILL VAULT FRÅN AUTOCAD..... | 153 |
| LOG OUT..... | 155 |
| SKAPA OCH LÄGGA TILL FIL FRÅN AUTOCAD..... | 156 |
| ÖPPNA OCH ÄNDRA BEFINTLIG AUTOCAD-FIL..... | 159 |
| ATTACH FROM VAULT..... | 163 |
| ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER..... | 168 |
| BACKUP AV VAULT..... | 175 |
| ÅTERSTÄLLNING AV VAULT..... | 177 |
| SAKREGISTER..... | 182 |